



L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

Zanzariera ad avvolgimento verticale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

Il valore dettagliato **gtot** è indicato nella dichiarazione di prestazione

USO

ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna sganciare la catenella dall'apposito ferma catena a muro e tirare la catena per far scendere la barra maniglia sino a fine corsa. Riagganciare la catenella al ferma catena.

DISATTIVAZIONE

Sganciare la catenella dal fermo e tirarla, in modo tale da far salire la barra maniglia verso l'alto. Arrivati all'altezza desiderata incastrare la catena al ferma catena.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray silconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.


La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

PERLEGNO 2-3 CATENA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- 1** Fissare i supporti a destra e sinistra del telaio finestra


vite 3,9x32mm




OPPURE

- Tagliare l'aletta del supporto per eseguire il fissaggio laterale al muro


vite 3,9x32mm




- 2** Incastrare le guide laterali ai supporti




- 3** Posizionare il cassonetto sopra le guide, mantenendo con una mano la catenella



- 4** Infilare il capo più lungo della catena sulla rotellina superiore e l'altro capo su quella inferiore del rullino passacatena




- 5** Unire i due capi della catena con il giunto catena



- 6** Dopo aver installato la zanzariera, inserire la catena nel tendi catena



- 7** Unire i due capi della catena con il giunto catena. Posizionare il tendicatena in modo da tenere leggermente tesa la catena. Indi forare e fissare con le viti in dotazione



ATTENZIONE!

Regolare il parallelismo delle guide tramite i registri di regolazione posti sui supporti delle guide.

f=8 mm

